

MAGELLAN™


MG32LRF - Felhasználói gyors útmutató

KEZELŐ ÁTTEKINTÉS


Off LED (piros)
Világít = Hatástalanítva
Nem világít = Rendszer élesített

Táp és Rx/Tx LED
Világít = Áram alatt
Nem világít = Nincs táp
Gyorsan villog = Adás/vétel
Lassan villog = AC hiány a kezelőn

StayD (zöld)
Világít = StayD engedélyezve
Lassan villog = Gyenge akku a kezelőn

 = Nyomja meg egyszer + [MESTERKÓD]
(Gyorsmenüprogramozáshoz)

Partíció 1 állapot Partíció 2 állapot



MG32LRF kezelő

Arm (piros), **Sleep** (sárga), **Stay** (zöld):
Világít = Partíció élesítve
Nem világít = Partíció hatástalanítva
Villog = Kilépés késleltetés
Gyorsan villog* = Kilépés késleltetés (utolsó 10 mp)
Gyorsan villog* = Partíció riasztásban

*** Hangos riasztás:**
Folyamatos sípolás = Riasztás,
Váltakozó sípolás = Tűz riasztás
Szaggatott sípolás = Kilépés késleltetés kezdete
Gyorsan csipog = Kilépés késleltetés utolsó 10 másodperce

Info gomb
A képernyő firrítésével jeleníthetők meg a nyitott zónák.

[TBL] Hiba kijelző
VILÁGÍT = Hiba

[MEM] Riasztás memória kijelző
VILÁGÍT = Riasztás

[BYP] Kiiktatás programozás
VILÁGÍT = Zónák kiiktatva

Zóna kijelző:
A számok [1] és [32] között megfelelnek a zónáknak 1-32-ig.
Nyitott vagy belépés késleltetésben lévő zónák világítanak, a riasztásban lévő zónák villognak.

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

ÉLESÍTÉS TÁVOZÁSKOR...



Szokásos élesítés:

1. Zárjon be minden zónát kívánt partícióban.
2. Nyomja meg az [ARM] GOMBOT.
3. Adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT].

ÉLESÍTÉS AMIKOR OTTHON MARAD...



Stay élesítés:

1. Nyomja meg a [STAY] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT]*.

Elalvás élesítés:

1. Nyomja meg a [SLEEP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT]*.

Hatástalanítás:

[OFF] GOMB+ [BELÉPŐKÓD]*

*Ha szükséges, nyomja meg a partícióhoz tartozó gombot. Mindkét partíciónál, nyomja meg a másik gombot a megerősítő csippanás után.

PÁNIK RIASZTÁSOK

Néma vagy hangos riasztást küld a távfelügyeletre, ha nyomva tartja a felsorolt gombkombinációk egyikét 3 másodpercig.

Pánik riasztás típus	Gombkombinációk
Rendőrségi	Nyomja meg az [1] és [3] gombot
Eü.	Nyomja meg az [4] és [6] gombot
Tűz	Nyomja meg az [7] és [9] gombot

HIBA KIJELEZŐ

Ha hiba körülmény történik, a [TBL]gomb világít.

1. Nyomja meg a [TBL] gombot. A gomb villogni kezd és a hibához tartozó szám világít.
2. Olvassa el a hibaleírásokat a Hiba lista fejezetben, az MG5000 felhasználói útmutatóban. Ha nincs javítási útmutató megadva, hívja a távfelügyeletet javításért.
3. A [CLEAR] gombbal kilép.

KIKKATÁS PROGRAMOZÁS

A kiiktatott zónák élesíthetetlenek maradnak a partíció élesítésekor.

1. Nyomja meg a [BYP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT]*.
3. A nyitott zónákhoz tartozó LED jelzések világítanak. Adja meg a kiiktatni kívánt zóna kétjegyű számát (pl. zóna 3 = 03). A megfelelő zóna LED villogni kezd.
4. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELEZÉS

A legutóbbi élesítés óta történt riasztások megtekintése:

1. Hatástalanítsa a rendszert.
2. Nyomja meg a [MEM] gombot.
3. A legutóbbi élesítés során riasztott zónák száma világít.
4. A [CLEAR] gombbal kilép.

KEZELŐ BEÁLLÍTÁSOK

Kezelő némitás:

Tartsa nyomva a [CLEAR] gombot 6 másodpercig a kezelő némitás engedélyezéséhez vagy tiltásához.

A háttérvilágítás megváltoztatása:

1. Tartsa nyomva a [▲] gombot 3 másodpercig.
2. A [MEM] gomb világítani kezd.
3. Nyomja meg a [▲] gombot a kívánt szint beállításához
4. A [CLEAR] vagy az [ENTER] gombbal kilép

© Paradox Security Systems Ltd., 2005-2007. A Magellan a Paradox Security Systems vagy kanadai, egyesült államokbeli és/vagy más országbeli alvállalatának bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva.

P **R** **D** **O** **X**[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S
paradox.com, paradoxhun.com

Printed in Canada 02/2007

MG32LRF-EQ01